

tipo

UD561 962

VARIATORE MANUALE DI POTENZA TUTTO O NIENTE (ON/OFF) A TRENI D'ONDA SINUSOIDALE PROPORZIONALE NEL TEMPO (PWM) PER CARICHI RESISTIVI IN CORRENTE ALTERNATA TRIFASE

Esecuzione a giorno - Alimentazione alternata trifase 230/400V. 50/60 Hz - Corrente nominale 32Amp Comando remoto - Monodirezionale ad anello aperto - Pilotaggio (Potenziometrico, amperometrico, voltometrico) Protezione con fusibili - Comandi galvanicamente isolati EN61558 -Raffreddamento forzato - grado di protezione IP20 Conforme alle direttive EMC 2004/108/CE, BT 2006/95/CE, RoHS 2002/95/CE+2008/35/CE

GENERALITA'

L'apparecchiatura consente di variare la potenza su elementi riscaldanti basandosi sul principio dell'interruttore statico che apre o chiude il circuito di potenza, alimentato dalla rete.La sezione di potenza è realizzata con TRIAC ed è comandata da una sezione di controllo con logica gestita da un microcontrollore. Il controllo, sincronizzato con la rete e lo zero di corrente, permette di variare il tempo di conduzione e come conseguenza la potenza sul carico. Il sistema permette di tenere chiuso (on) il circuito di potenza per un tempo stabilito dal SET POINT per poi aprirlo (off) a seconda delle esigenze del carico per valori che vanno da tutto acceso (Ton = To) a tutto spento (Toff = 0). Il sistema di controllo ON/OFF proporzionale nel tempo PWM è molto adatto per controlli di temperatura accurati dato che è possibile selezionare con i microinterruttori K1 la base dei tempi (To) e renderla molto più piccola della costante termica del mezzo da riscaldare. La particolarità di questi dispositivi è che non producono transitori in quanto l'apertura o la chiusura dell'interruttore statico avviene in assenza di corrente e non viene prodotta nessuna interferenza a radiofrequenza o distorsioni



della forma d'onda. L'apparecchiatura ha la potenza con uscite singole (U, V, W) e protette con tre (3) fusibili (F1,F2,F3) da 32Amp, sono indicate per regolare gruppi di resistenze ad uno (1) stadio con unico centro stella. La potenza è protetta da gruppi RC, varistori (VDR) contro le extratensioni e da un termostato (80°C) contro il surriscaldamento del dissipatore mentre la logica da un fusibile da 630 mA. Dalla morsettiera di uscita servizi J4 si può segnalare lo stato di servizio del variatore, sfruttando i contatti puliti in scambio del relè Z1. I variatori con ventilatori di raffreddamento e alimentati dalla scheda elettronica, sono protetti da un fusibile (F5). Il pilotaggio (Set-Point) può avvenire in quattro differenti modi predisponendo opportunamente i microinterruttori di K1:

POTENZIOMETRICO: da 0 a 10 Kohm lineare 0,25W


VOLTOMETRICO : da 0 a 10 Vdc 0,7mA impedenza d'ingresso 14,8 Kohm

AMPEROMETRICO : da 0 a 20 mA impedenza di chiusura 501 ohm : da 0 a 20 mA impedenza di chiusura 221 ohm AMPEROMETRICO

RESTRIZIONI D' USO - L'apparecchiatura deve essere utilizzata solo in ambiente industriale pesante IMPIEGHI - Regolazione continua della temperatura per forni elettrici, cavi riscaldanti e resistori operanti in ambienti industriali. L'apparecchiatura non si presta a regolare sorgenti luminose.

SETTORI APPLICATIVI - Riscaldamento elettrico-Forni elettrici industriali per alimentazione ed essicazione delle vernici Industria chimica e di processo - Sistemi di trattamento aria (U.T.A.) - Stufe a raggi infrarossi -

Fig. A





NOMENCLATURA

Chiusura superiore G

2 Ventilatori di raffreddamento

3 Scheda di logica e di Potenza 4 Fusibili di protezione TRIAC 32A.

U11 Potenza con nº 2 TRIAC

6 F4 Fusibile di protezione sezione di logica

F5 7

Fusibile protezione ventilatori

8 S₁ Led verde - presenza rete

9 S2 Led rosso- Marcia/Arresto e Allarme lampeggiante per sovratemperatura

10 J1 Morsetti d'ingresso L1, L2, L3

Morsetti di uscita U, V, W 11 .12

12 J3 Morsetti di entrata Set Point e Start/Stop

13 J4 Morsetti uscita servizi

14 Microinterruttori di predisposizione

15 P1 Trimmer - regolazione W min.

P2 16 Trimmer - regolazione W max

17 .16 Cambio tensione scheda 230/400Vca

18 W1 Dissipatore di calore

19 Χ Asole di fissaggio e di messa a terra

20 J7 Morsetti Termostato

21 Ε Etichetta dati di costruzione

Morsetto di messa a terra

TECNEL NOVELLARA SRL. con unico socio

Via Arrigo Negri 18 - 42017 Novellara - Reggio Emilia - Italy - Tel. (0522) 661292-662528 - Telefax (0522) 653416.

IMBALLO - L'involucro è di cartone ondulato con dimensioni riportate da fig.B, una etichetta adesiva con dati di targa identifica il tipo di variatore.

FORNITURA - L'apparecchiatura è predisposta per il funzionamento potenziometrico con To=0,3" Tensione di alimentazione 400Vca. Nella fornitura sono compresi :

n° 1 Variatore elettronico n° 1 Libretto d'uso e manutenzione

n° 1 Potenziometro con dado e manopola n° 1 Quadrante adesivo

INSTALLAZIONE - Installare l'apparecchiatura con viti di 5MA secondo la dima di foratura ed orientarla come da fig.C, lasciando uno spazio minimo di 150mm intorno all'apparecchiatura necessario alla circolazione dell'aria di raffreddamento.Effettuare i collegamenti in funzione del tipo di carico utilizzato fig.D, collegare il contenitore a massa sfruttando le asole di fissaggio, verificare l'esatta tensione di alimentazione e predisporre il cambio tensione J6 tenendo presente che la scheda di controllo è collegata tra L1 e L3. Alla morsettiera d'ingesso J3 collegare il SET POINT ai morsetti 1 e 2 ed il comando di MARCIA/ARRESTO ai morsetti 3 e 4. Nel funzionamento voltometrico (10Vc) e amperometrico (20 mA), il morsetto n°1 deve ricevere il positivo (+) mentre i morsetti 2 e 4,che sono comuni, vanno collegati al negativo (0 V).

MESSA IN SERVIZIO - Prima di utilizzare l'apparecchiatura è necessario predisporre i microinterruttori di K1 in funzione del pilotaggio (SET POINT) impiegato e della base dei tempi desiderata. Alimentare l'apparecchiatura e procedere alle regolazioni tenendo presente che l'apparecchiatura deve essere collegata al carico e con una corrente di mantenimento superire a 250 mÅ. L'apparecchiatura viene fornita predisposta per il funzionamento potenziometrico e con la base dei tempi di 15 periodi pari a 0,3" a 50Hz.

SELEZIONE PILOTAGGIO (SET POINT) - Predisporre i microinterruttori K1 secondo la tabella di fig.E in funzione del tipo di pilotaggio utilizzato. Potenziometrico (10KA 0.2W),Voltometrico (0-10Vdc - 0,7mA),Amperometrico (0-20mA) con impedenza di chiusura di 501 ohm, Amperometrico (0-20mA) con impedenza di chiusura di 221 ohm.

SELEZIONE BASE DEI TEMPI (T0) - Con i microinterruttori 5 e 6 di K1 è possibile impostare quattro (4) valori di tempo secondo la tabella di fig. E. Tale scelta si effettua in funzione della costante termica del carico utilizzato. Il variatore legge automaticamente la frequenza di alimentazione e si predispone per questo funzionamento. I valori per una frequenza di alimentazione a 50Hz sono : 0,3" pari a 15 periodi - 0,5" pari a 25 periodi - 0,7" pari a 35 periodi - 1" pari a 50 periodi, mentre a 60Hz sono : 0,25" pari a 15 periodi - 0,415" pari a 25 periodi - 0,58" pari a 35 periodi - 0,83" pari a 50 periodi.

COMANDO DI MARCIA - Alimentata l'apparecchiatura, dopo aver atteso qualche secondo affinchè il reset iniziale si esaurisca, si può abilitare o bloccare il funzionamento chiudendo o aprendo l'interruttore K collegato ai morsetti 3 e 4 della morsettiera J3. In posizione chiusa (on) si ha la marcia, mentre in posizione aperta (off) si ha l'arresto. Se non si utilizza questa funzione ponticellare i morsetti 3 e 4.

REGOLAZIONE TRIMMER POTENZA D' USCITA - Mantenendo inalterata l'escursione del pilotaggio (SET POINT) e regolando i trimmer P1 e P2 è possibile variare il valore minimo di partenza ed il valore massimo della potenza di uscita.

POTENZA MINIMA DI USCITA - P1 min. - Porre il pilotaggio (SET POINT) a zero e ruotare il trimmer P1 in senso orario fino al valore minimo desiderato di potenza sul carico (da 0 al 45% di W.nom.)

POTENZA MASSIMA DI USCITA - P2 max. - Porre il pilotaggio al 100% e ruotare il trimmer P2 in senso antiorario fino ad ottenere una diminuzione della potenza di uscita al valore desiderato (dal 55% al 100%).

VISUALIZZAZIONI - Alimentando il variatore, il led S1 (colore verde) si illumina. Al comando di marcia si ha l'accensione fissa di S2 (colore rosso) che diventa lampeggiante quando il termostato rileva un surriscaldamento sul dissipatore (maggiore di 80 °C).

TERMOSTATO KT - Il termostato a contatto con il dissipatore e vicino al modulo di potenza, è collegato ai terminali di J7. Il contatto normalmente chiuso, quando la temperatura sul dissipatore supera gli 80 °C, si apre ed il variatore va in allarme. La temperatura d' intervento è 80 °C con tolleranza di +/-5 °C:

MORSETTIERA DI USCITA SERVIZI J4 - Al comando di marcia (K) il relè Z1 si eccita in contemporanea alla accensione del LED S2 e si diseccita al comando di arresto. L'intervento del termostato KT (allarme sovratemperatura) diseccita il relè. I contatti puliti in scambio del relè possono essere utiliizzati per visualizzare lo stato di funzionamento del variatore o per altri servizi. Elenco morsetti di J4: morsetto n° 5 contatto normalmente aperto (Na); morsetto n° 6 comune dello scambio (C); morsetto n° 7 contatto normalmente chiuso(Nc)

VENTILAZIONE FORZATA - Il dissipatore è raffreddato da un (1) ventilatore alimentato a 24 Vdc dalla scheda elettronica ai terminali J8. Il ventilatore, con motore Brushless, è protetto da una griglia metallica.

DATI TECNICI UD561 962

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 230/400V+/-15% Alimentazione trifase : 50/60 Hz. Frequenza: Corrente nominale In : 32 Amp. Corrente di mantenimento: 150 mA. Classe di sovraccarico: 12,8/22 KW Potenza con carico resistivo : 104 W. Potenza minima controllabile : 4VA Potenza assorbita dal controllo: 104 W. Potenza totale dissipata Isolamento: galvanico EN 61558

VENTILAZIONE FORZATA Ventilatori n°1 tipo: Brushless - 40x40x20 mm Alimentazione: 24 Vdc Corrente assorbita: 0,09 Amp. Velocità RPM: 3500

Velocità RPM : 3500 Campo di temperatura : da - 10 a + 70 °C

NORMATIVE

Direttiva BT : 2004/108/CE
Direttiva BT : 2006/95/CE
Direttiva RoHS : 2002/95/CE+2008/35/CE

UNITA' DI POTENZA

| UNITA DI PUTENZA | |
|-------------------------------------|------------|
| Semiconduttore (TRIAC): | BTA40800B |
| Contenitore Isolato | RD91 |
| Corrente di conduzione: | 40 Amp. |
| Corrente di picco Itsm 10ms : | 400 Å. |
| Tens. inversa di picco ripetitivo : | 800 V. |
| dv/dt critico: | 500 V/usec |
| Isolamento: | 2500 Vca. |
| | |


MORSETTIERE COLLEGAMENTI

Morsetti di potenza L1,L2,L3 : filo 16 mmq Morsetti di potenza U, V, W : filo 16 mmq Morsetti ingresso set-point : filo 1,5 mmq Morsetti ingresso marcia/arresto :filo 1,5 mmq Morsetti uscita J4 : 250Vca 6A - filo 1,5 mmq

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Grado di protezione : IP 20
Raffreddamento : Forzato
Resistenza allo shock : 2 g.
Protezione: contenitore metallico IP20
Ingombri : 231 x 238 x 150 mm.
Peso : 4,30 Kg.

Fig.B IMBALLO



ig.C DIMENSIONI D'INGOMBRO





Fig.D SCHEMA COLLEGAMENTI






Fig. E1 TABELLA DI SELEZIONE SET-POINT

MONOFASE

| SELEZIONE SET-POINT - K1 ON | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|----|-------|-------|---|---|---|
| POTENZIOMETRICO: 0 - 10 KA 1mA | • | • | - | - | - | - |
| VOLTOMETRICO : 0 - 10 V. 0,7mA | - | • | - | - | - | - |
| AMPEROMETRICO : 0 - 20 mA 501h | - | - | • | - | | |
| AMPEROMETRICO : 0 - 20 mA 221h | - | - | - | • | | |
| SELEZIONE BASE DEI TEMPI (To) K1 | ON | | | | 5 | 6 |
| K1 - F = 50Hz To = 0,3 " - F = 60Hz | To | = 0,2 | 25 " | | - | - |
| K1 - F = 50Hz To = 0,5 " - F = 60Hz | To | = 0,4 | 115 " | | • | - |
| K1 - F = 50Hz To = 0,7 " - F = 60Hz | To | = 0. | 58" | | - | |
| K1 - F = 50Hz To = 1 " - F = 60Hz | To | = 0 | 83 " | | • | |
| | | | | | l | l |

CONDIZIONI CLIMATICHE D'IMPIEGO

| CONDIZION CENNATIONE | D IIVII ILGO |
|-----------------------|----------------|
| Temperatura ambiente: | da -35 a +40°C |
| Grado di umidità : | minore del 90% |
| Delta °T : | 25 °C |

VISUALIZZAZIONI

S1 Led verde : presenza rete
S2 Led rosso fisso : marcia
S2 Led rosso lampeggiante : allarme

PROTEZIONI

Fusibili di potenza 10x38 FF: 3 x 32A.
Fusibile per logica: 0,6A. - 6,3x32mm
Fusibile ventilatore: 5x20mm 150mA
Extratensioni: V.D.R. 0,8 W.
Termostato di sovratemperatura: 80 °C

REGOLAZIONI